

デ コ ス テ ッ カ ー
Deca Sticker

上代 250円

パッケージサイズ：222×106

シールサイズ：100×80



SE0002
I LOVE YOU



SE0003
モモ



SE0005
PRECIOUS



SE0006
チェリー



SE0007
ウェディング



SE0008
CONGRATULATIONS



SE0009
ラビット



SE0010
GREETING



SE0012
ハニーベアー



SE0013
王冠



SE0014
HAPPY BIRTHDAY



SE0015
モチャ



SE0016
レースリボン



SE0018
数字



SE0019
シルバーアップル



SE0022
ブルーバード



SE0023
フラワーPK



SE0024
アルファベット



SE0025
フクロウ

デコステッカーの下に写真を入れたりメッセージを書いたりできます。
デコレーション後も水洗いもOKなので、マグとして毎日使えてプレゼントにもピッタリ!



什器サイズ：290×240×150

※縦置きでもお使いいただけます。

6柄×各10枚で什器が付きます。



マグカップに思い出の
写真を入れて、
プチギフトに!



シンプルなガラスを
オリジナルに!




キャニスターの中身や
日付を入れてラベル
代わりに!

デコ ステッカー Deco Sticker

デコステッカーを使ってオリジナルマグを作ろう！！
好きな写真を貼ったりイラストやメッセージを書いてプレゼント！



【デコステッカーの使い方】



- 1 付属の白い紙で紙フレームを作ります。フレームの上に紙のをせ、フレームの内側の線をペンで写し取ります。
- 2 紙フレームを目安に使いたい写真の位置に重ねて切り取ります。
- 3 イラストやメッセージを入れたい場合は紙フレームの内側を切り抜き、外側を貼りたい位置に合わせて紙フレームを目安に直接油性ペンで描きます。(写真とメッセージを組み合わせる事も出来ます)
- 4 ステッカーの白い台紙をはがします。
- 5 写真をフレームの外にはみ出さないよう下向きに貼り、写真がズレないように指でしっかり押さえて下さい。フレームとフレーム内の粘着部分には触れないで下さい。
- 6 マグにステッカーを貼り付け、透明シートの部分をこすりながら気泡を外に出します。
- 7 透明シートをゆっくりはがし、再度表面をしっかり押さえます。マグ以外にも手鏡やガラス製品などにも貼ることが出来ます。

※ツヤのないもの、凹凸のあるものには接着しない場合がありますので、予めご確認いただきからご使用下さい。

サイズ：10×8cm
材質：エポキシ樹脂
made in Taiwan

【ステッカーに適しているもの】

表面に凹凸のない艶のある陶磁器・タイル・ガラスなどに使用可。
電子レンジ・食器洗浄乾燥機は使用できません。

【ご使用上の注意】

- ステッカーを貼る前にマグなど表面をきれいにし、よく乾燥した状態で貼り付けて下さい。
- ステッカーを貼りつけてから2時間以内は水・熱・蒸気に触れさせないようにして下さい。
- 熱湯を入れた際、シールが温まり柔らかくなります。尖ったものが触れると傷つく場合があります。
- 熱いものを入れるとインクや樹脂のニオイがする事があります。
- 食器に貼る場合は食品が直接触れない部分に貼って下さい。
- マグやカップに貼る場合は口元から1cm以上離して下さい。
- 洗浄は柔らかいスポンジと食器用洗剤を使って優しく手洗いして下さい。
- ステッカーを剥がしたい場合は、熱湯又はドライヤーを当ててゆっくり剥がして下さい。

